

ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ UNICAN

Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΟΚΟΛΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΦΟΥ ΠΡΩΤΑ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΝΕΙ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΣΟ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΣΥΝΔΕΣΟΥΜΕ ΤΟ ΦΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΕΤΑ ΤΟ LED ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ ΚΟΚΚΙΝΟ

ΣΕ ΜΕΡΙΚΑ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ ΟΤΑΝ ΤΟ ΠΡΟΤΟΚΟΛΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕΙ ΤΟ LED ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ ΠΡΑΣΙΝΟ . ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΛΕΞΟΥΜΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟ/CD ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ

ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΡΩΤΑ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΟΥΜΕ ΤΑ JAMPERS ΣΤΗ ΣΩΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΑ

	ΘΕΣΗ 1-2	ΘΕΣΗ 2-3
J 1	ΟΛΑ ΤΑ R/CD ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ	PIONEER
J 2	GND BRAKE OUT	POSITIVE BRAKE OUT
J 3	GRD REVERSE OUT	POSITIVE REVERSE OUT
J 4		
J 5	K-BUS	CAN-BUS

Η ΠΛΑΚΕΤΑ ΠΑΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΥΠΟ ΡΑΔΙΟ/CD ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ CLARION ΚΑΙ ΤΟ LED ΑΝΑΒΕΙ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΜΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ VOLUME (+) ΔΙΑΛΕΓΟΥΜΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΡΑΔΙΟ/CD ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟ VOLUME (-) ΠΑΜΕ ΠΙΣΩ , ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟ SEEK (+) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΑ

R/CD			LED	
CLARION	VOL +	ΌΧΙ	1 ΦΟΡΑ	SEEK +
KENWOOD	VOL +	1 ΦΟΡΑ	2 ΦΟΡΕΣ	SEEK +
JVC	VOL +	2 ΦΟΡΕΣ	3 ΦΟΡΕΣ	SEEK +
PIONEER	VOL +	3 ΦΟΡΕΣ	4 ΦΟΡΕΣ	SEEK +
SONY	VOL +	4 ΦΟΡΕΣ	5 ΦΟΡΕΣ	SEEK +
ALPINE	VOL +	5 ΦΟΡΕΣ	6 ΦΟΡΕΣ	SEEK +
PANASONIC	VOL +	7 ΦΟΡΕΣ	8 ΦΟΡΕΣ	SEEK +
BLAUPUNKT	VOL +	9 ΦΟΡΕΣ	10 ΦΟΡΕΣ	SEEK +