

ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ UNICOM

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΓΡ	CLARION	KENWO	JVC	PIONEER	SONY	ALPINE	PANASO	BLAUNP
1	VOL -							
2	VOL +							
3	SEEK -							
4	SEEK +							
5	FUNK	SOURSE	SOURSE	MODE	SOURSE	SOURSE	MODE	SOURSE
6	MUTE	MUTE	MUTE	MUTE	MUTE	MUTE	MUTE	MUTE
7	BAND	UP	UP	UP	UP	BAND	PWR	UP
8	DISP	DOWN	DOWN	DOWN	DOWN	UP	PROG	DOWN
9	TA	SPEECH	SOUND			DOWN		OK
10	AF	DNPP				POWER		

1. ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΣΥΝΔΕΣΕΙ ΤΟ ΦΙΣ (REMOTE JACK) ΣΤΟ R/CD ΤΟ LED ΑΝΑΒΕΙ ΚΟΚΚΙΝΟ
2. ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΩΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΤΑΜΕ ΜΕ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΤΑ ΠΛΗΚΤΡΑ ΟΠΩΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΙΝΑΚΑ (Π.Χ. 1 ΠΡΩΤΟ ΠΑΤΑΜΕ VOLUME -) ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΠΑΤΗΣΟΥΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΗΚΤΡΑ . ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΛΗΚΤΡΟ ΤΟ LED ΑΝΑΒΕΙ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΟΚΚΙΝΟ
3. ΑΝ ΤΑ ΠΛΗΚΤΡΑ ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 10 ΟΤΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΠΑΤΑΜΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ (PRG) ΤΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΟΣΑ ΠΛΗΚΤΡΑ ΛΕΙΠΟΥΝ ΤΟΤΕ ΤΟ LED ΑΡΧΙΖΕΙ ΝΑ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ ΠΡΑΣΙΝΟ.

ΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ RESET ΠΑΤΑΜΕ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΑ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ PRG ΚΑΙ ΤΟ LED ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΙ ΑΡΧΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΣΜΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ

ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΜΑΡΚΑ ΤΟΥ R/CD ΠΑΤΑΜΕ ΤΟ VOL+ ΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟ LED ΑΝΑΒΕΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΑΤΑΜΕ ΤΟ SEEK+ ΚΑΙ ΤΟ LED ΑΝΑΒΕΙ ΠΡΑΣΙΝΟ.

ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕ ΤΟ ΒΙΣΜΑ(JACK) ΣΤΟ R/CD

R/CD				LED		
CLARION	VOL +	ΟΧΙ		1 ΦΟΡΑ		SEEK +
KENWOOD	VOL +	1 ΦΟΡΑ		2 ΦΟΡΕΣ		SEEK +
JVC	VOL +	2 ΦΟΡΕΣ		3 ΦΟΡΕΣ		SEEK +
PIONEER	VOL +	3 ΦΟΡΕΣ		4 ΦΟΡΕΣ		SEEK +
SONY	VOL +	4 ΦΟΡΕΣ		5 ΦΟΡΕΣ		SEEK +
ALPINE	VOL +	5 ΦΟΡΕΣ		6 ΦΟΡΕΣ		SEEK +
PANASONIC	VOL +	7 ΦΟΡΕΣ		8 ΦΟΡΕΣ		SEEK +
BLAUPUNKT	VOL +	9 ΦΟΡΕΣ		10 ΦΟΡΕΣ		SEEK +