


Emulatore di livello benzina "tipo P"
Gauge gasoline emulator "type P"
Emulador de nivel gasolina "tipo P"

Cod. AEB392



Manuale Istruzioni di Montaggio
Assembly Instruction Manual
Manual Instruciones de Montaje

A.E.B.®

ALTERNATIVE FUEL ELECTRONICS

via dell'industria 20 42025 - Cavriago - Italy
ph. +39 0522 494401 - fax. +39 0522 494410
www.aeb.it - info@aeb-srl.com
aebasst@aeb-srl.com

Indice - Index

ITALIANO

- Avvertenze generali.....	3
- Caratteristiche tecniche.....	3
- Garanzia	9
- Principio di funzionamento.....	4
- Vetture consigliate per l'installazione	4
- Schema d'installazione 1.....	5
- Schema d'installazione 2.....	6
- Modalità di collegamento	7
- Schema d'installazione 3.....	8

ENGLISH

- General warnings	9
- Technical specifications	9
- Warranty.....	9
- Operating principle	10
- Vehicles on which the emulator can be installed	10
- Installation diagram 1	11
- Installation diagram 2	12
- Connection method	13
- Installation diagram 3	14

ESPAÑOL

- Advertencias generales	15
- Características técnicas	15
- Garantía	15
- Principio de funcionamiento	16
- Vehículos recomendados para la instalación	16
- Esquema de instalación 1.....	17
- Esquema de instalación 2.....	18
- Modalidad de conexión	19
- Esquema de instalación 3.....	20

Avvertenze generali



Fissare la scatola in posizione verticale lontano da possibili infiltrazioni d'acqua e da eccessive fonti di calore (es. collettori di scarico), onde evitare di danneggiarlo irreparabilmente.



Per evitare malfunzionamenti si consiglia di :
Passare i fili il più lontano possibile dai cavi dell'alta tensione ;



Fare delle buone connessioni elettriche evitando l'uso dei "rubacorrente". **Si tenga presente che la migliore connessione elettrica è la saldatura debitamente isolata.**



Avvisare il cliente che in caso di avaria dell'impianto elettrico del GAS, l'emulatore ripristina automaticamente il collegamento originale.



Non aprire per nessun motivo la scatola , soprattutto con il motore in moto o il quadro inserito. **L'A.E.B. declina ogni responsabilità per danni a cose e persone derivati dalla manomissione del proprio dispositivo da parte di personale non autorizzato**

Caratteristiche Tecniche

Tensione di alimentazione	10 ÷ 14 Vdc	
Ingombri scatola	altezza	60 mm
	profondità	29 mm
	larghezza	41 mm
	Ø foro di fissaggio	5 mm

Garanzia

Il certificato di garanzia del prodotto è disponibile sul sito internet AEB (www.aeb.it) nella sezione prodotti/emulatori/AEB392.